

MARCA	MODELO	ID DB17	ID-KP DB117	Can H	Can L	Notes
Alfa Romeo	147 2007-->	123	n.d.	ROSA-NEGRO	ROSA-BLANCO	Conector: AZUL (ROJO de bloqueo) para 40vies marcados G en la parte frontal de la caja de fusibles a la izquierda del volante. Posición (H y L): No 27 y N. 26.
Alfa Romeo	159 2005-->	116	n.d.	ROSA-NEGRO	ROSA-BLANCO	Conector: 36vies Azul (parte verde) en esta parte puede obtener aún más la caja de fusibles. Posición (H y L): No 6, N. 5.
Alfa Romeo	Brera 2006-->	116	n.d.	ROSA-NEGRO	ROSA-BLANCO	Conector: 36vies Azul (parte verde) en esta parte puede obtener aún más la caja de fusibles. Posición (H y L): No 6, N. 5.
Alfa Romeo	Giulietta (2010 -->)	115	n.d.	AZUL	BLANCO	Conectado al conector OBD2 a la izquierda en la columna de dirección. Posición (H y L): No 1 y N. 9.
Alfa Romeo	Mito (2008 -->)	115	n.d.	AZUL	BLANCO	Conectado al conector OBD2 a la izquierda en la columna de dirección. Posición (H y L): No 1 y N. 9.
Audi	A3 (2008-2012)	185	221	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 12 vías, NEGRO firmado G conectado a la unidad negro fijadas en el tablero de instrumentos del lado del conductor. Ubicación: CAN H no. El N° 8 CAN. 7
Audi	A3 (8p 2003-->2008)	185	221	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 12 vías, NEGRO firmado G conectado a la unidad negro fijadas en el tablero de instrumentos del lado del conductor. Ubicación: CAN H no. El N° 8 CAN. 7
Audi	A3 (2013-->)	248	n.d.	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector NEGRO, 73-pin, marcada C, la unidad de control negro bajo el tablero del lado del conductor.
Audi	A4 (2008 -->)	102	195	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Red de cableado a la izquierda del volante detrás de la cubierta de plástico bajo la guía del tablero de instrumentos, o hacia la derecha maletero detrás de la cubierta de plástico
Audi	A4 (8e 2004-->2008)	101	194	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 32 vías, gris-violeta, que está conectado al controlador, negro, fijadas en el tablero de instrumentos del lado del conductor. Ubicación (CAN H y CAN L): No 13, N. 12
Audi	A5 (8t 2007-->)	102	195	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 16 vías, Marone Claro, vinculado con el módulo electrónico que se encuentra debajo del tablero cerca del lado del conductor sobre el pedal de embrague. Posición (H y L): No 15, N. 14. O en el cable de alimentación a la izquierda del volante detrás de la cubierta de plástico bajo el tablero del lado del
Audi	A6 (8F 2004-2011)	103	196	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 32 vías, GRIS VIOLETA, conectado al controlador, negro, fijadas en el tablero de instrumentos del lado del conductor. Posición (H y L): No 19, N. 18
Audi	A6 (C7 2011 -->)	247	249	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Cable Naranja Verde, Naranja Maron, respectivamente, posiciones 15 y 14 del conector Maron claro, contrasignado C, en el lado del conductor del salnicadero
Audi	A7 (2013 -->)	247	249	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Hilo, NARANJA-VERDE, posición 15 y NARANJA-MARON, posición 14 en el conector MARON claro, signado C, de bajo al salnicadero a lado del conductor
Audi	A8 (8E 2003-2012)	103	196	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 32 vías, GRIS VIOLETA, conectado al controlador, negro, fijadas en el tablero de instrumentos del lado del conductor. Posición (H y L): No 15, N. 14
Audi	A8 (2013-->)	231	n.d.	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Cableado , en salida porta de conductor
Audi	Q3 (2011-->)	185	211	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Red, CAN, Confort, ubicado en un conector amarillo detrás de la caja de fusibles Colores de los cables (Volkswagen): Canh naranja / verde CANL naranja / marrón
Audi	Q5 (8R 2008-->)	102	195	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 16 vías, Marone Claro, vinculado con el módulo electrónico que se encuentra debajo del tablero cerca del lado del conductor sobre el pedal de embrague. Posición (H y L): No 15, N. 14. O en el cable de alimentación a la izquierda del volante detrás de la cubierta de plástico bajo el tablero del lado del
Audi	Q7 (2006-->)	103	196	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 32 vías, GRIS VIOLETA, conectado al controlador, negro, fijadas en el tablero de instrumentos del lado del conductor. Posición (H y L): No 19, N. 18
Audi	TT (8j 2006-->)	185	221	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 12 vías, Marone, vinculado apoyo abrumador detrás del relé ajustado a la izquierda bajo el tablero del lado del conductor. Posición (H y L): No 8, N. 7
Bmw	SERIE 1 (E 87 2004-->2010)	104	197	NARANJA-VERDE	VERDE	Conector: 51 vías NEGRO / GRIS, inferior, relacionada con las luces de control, situado detrás del apoyo del talón, del lado del conductor. Posición (H y L): No 46 y N. 45

MARCA	MODELO	ID DB17	ID-KP DB117	Can H	Can L	Notes
Bmw	SERIE 1 (E88 2011-->)	104	197	NARANJA-VERDE	VERDE	Conector NEGRO de controlador de 41 vías en el CAS, que se encuentra bajo el salpicadero, el conductor a la izquierda. Posición n.35 CAN H
Bmw	SERIE 1M (E82 M 2011 -->)	104	197	NARANJA-VERDE	VERDE	Conector NEGRO de controlador de 41 vías en el CAS, que se encuentra bajo el salpicadero, el conductor a la izquierda. Posición n.35 CAN H
Bmw	SERIE 1 (E96 2011 -->)	244	n.d.	NARANJA-VERDE	VERDE	Hilo,Naranja-verde, posición 34, y hilo Verde, posición 33, en el conector 54 maneras en el tracto Blanco, contraseñado 7B, en la FCI ZGM blanca / FEM, bajo el talón golpearon el lado del pasajero
Bmw	SERIE 1 (F20 2011 -->)	244	197	NARANJA-VERDE	VERDE	Hilo,Naranja-verde, posición 34, y hilo Verde, posición 33, en el conector 54 maneras en el tracto Blanco, contraseñado 7B, en la FCI ZGM blanca / FEM, bajo el talón golpearon el lado del pasajero
Bmw	SERIE 2 (F20 2011 -->)	244	n.d.	NARANJA-VERDE	VERDE	Hilo , NARANJA-VERDE, Posición 34, e Hilo VERDE, Posición 33, en el onector BLANCO a 54 vías, signado 7B, en el centralita BLANCA ZGM/FEM, de bajo a lado de pasejero.
Bmw	SERIE 3 (E 91 2005-2012)	104	n.d.	NARANJA-VERDE	VERDE	Conector: de 41 vías, Gris-Violeta, conectado a la unidad fijada en el tablero del lado del conductor. Posición (H y L): No 35 y N. 21
Bmw	SERIE 3M (E92 M 2011 -->)	104	197	NARANJA-VERDE	VERDE	En el arnés, por debajo de la puerta del conductor.
Bmw	SERIE 3 (F 30 2013-->)	244	n.d.	NARANJA-VERDE	VERDE	Conector: GRIS-VIOLETA a 41 vías conectada alla centralita fijada de bajo al salpicadero, al lado del conductor. Posición (H e L): N. 35 e N. 21.
Bmw	SERIE 4 (F20 2011 -->)	244	n.d.	NARANJA-VERDE	VERDE	Hilo , NARANJA-VERDE, Posición 34, e Hilo VERDE, Posición 33, en el onector BLANCO a 54 vías, signado 7B, en el centralita BLANCA ZGM/FEM, de bajo a lado de pasejero.
Bmw	SERIE 5 (E 61 2003-->2010)	104	197	NEGRO	AMARILLO	Conector: de 41 vías, Negro, vinculado a la unidad de CAS, color BLANCO, a la izquierda de la columna de dirección. Posición (H y L): No 35 y N. 26
Bmw	SERIE 5 (F10 2010-->)	228	232	AMARILLO-ROJO	AMARILLO-MARON	La red CAN se encuentra en el cable conectado al conector NEGRO, la unidad de CAS. Situado detrás del pedal del acelerador
Bmw	SERIE X1 (2009-->)	104	197	NARANJA-VERDE	VERDE	Conector: de 41 vías, Negro, vinculado a la unidad de CAS, color BLANCO, a la izquierda de la columna de dirección. Posición (H y L): No 35 y N. 26
Bmw	SERIE X3 (E 83 2003-->2010)	105	n.d.	AMARILLO-ROJO	AMARILLO-MARON	Conector: 12 vías, BLANCO, conectado detrás de la guantera del lado del pasajero Posición (H y L): No 5 N. 6
Bmw	SERIE X3 (F25 2010-->)	227	233	AMARILLO-ROJO	AMARILLO-MARON	La red CAN se encuentra en el cable conectado al conector NEGRO, la unidad de CAS. Esta unidad se encuentra por encima del travesaño
Bmw	SERIE X4 (2014-->)	244	n.d.	NARANJA-VERDE	VERDE	Cableado salida puerta conductor
Bmw	SERIE X5 (2007 -->)	104	197	NARANJA-VERDE	VERDE	Apoyo mazo de cables por debajo del apoyo Talón de lado conductor, o hacia la derecha maletero detrás de la cubierta de plástico
Bmw	SERIE X6 (2008 -->)	104	197	NEGRO	AMARILLO	Conector: de 41 vías, Negro, vinculado a la unidad de CAS, color BLANCO, a la izquierda de la columna de dirección. Posición (H y L): No 35 y N. 26
Bmw	SERIE Z4 (2014-->)	104	n.d.	NARANJA-VERDE	VERDE	Cableado salida puerta conductor
Cadillac	BLS (2008 -->)	175	217	BLANCO-NARANJA	CONEXIÓN A TIERRA	Conectado al conector OBD2 a la izquierda de la dirección. Posición (H y L): No 1
Cadillac	CTS (2007 -->)	106	198	BLANCO-NARANJA	CONEXIÓN A TIERRA	Conectado al conector OBD2 a la izquierda de la dirección. Posición (H y L): No 1
Cadillac	ESCALADE (2006 -->)	106	198	BLANCO-NARANJA	CONEXIÓN A TIERRA	Conectado al conector OBD2 a la izquierda de la dirección. Posición (H y L): No 1
Chevrolet	CAPTIVA (2006-->)	107	199	VERDE	CONEXIÓN A TIERRA	Conectado al conector OBD2 a la izquierda de la dirección. Posición (H y L): No 1
Chrysler	300C (2004-2008)	110	200	BLANCO-NARANJA	BLANCO	Conector: 26 vías, GRIS-BLANCO, en la parte superior detrás de la guantera del lado del pasajero. Posición (H y L): No 4 N. 5
Chrysler	300C (2008-2010)	110	200	BLANCO-NARANJA	BLANCO	Conector: 26 vías, GRIS-BLANCO, en la parte superior detrás de la guantera del lado del pasajero. Posición (H y L): No 4 N. 5
Chrysler	300C (2011-->)	240	n.d.	Pin 6 OBDII	Pin 14 OBDII	Conectado al conector OBD II . Posición (H y L): No 6 y N. 14.

MARCA	MODELO	ID DB17	ID-KP DB117	Can H	Can L	Notes
Chrysler	PT CRUISER (2007-->)	109	201	BLANCO-NARANJA	BLANCO	El arnés de cables detrás de la cubierta inferior de plástico justo debajo de la columna de dirección.
Chrysler	PT CRUISER (2007-->) Key Present	201	205	NARANJA-BLANCO	BLANCO	El arnés de cables detrás de la cubierta inferior de plástico justo debajo de la columna de dirección.
Chrysler	VOYAGER (2008-->)	139	248	BLANCO-GRIS	BLANCO-NARANJA	Conector: 14 pines NEGRO esto bajo el asiento del conductor.
Citroen	BERLINGO (2002-2008)	111	n.d.	VERDE	MARON	Conector: 40 pines NEGRO, marcados NEGRO EP en la parte frontal de la caja de fusibles 'BSI', a la izquierda del volante. Posición (H y L): No 2 N 4
Citroen	BERLINGO (2008-->) NoAlarm	166	n.d.	BEIGE	AMARILLO	Conector: 10 pines NEGRO marcado DB en la caja de fusibles en frente de la BSI. Posición (H y L): No 8 N 10
Citroen	C3 (2006-2011) NoAlarm	165	n.d.	AMARILLO	FUCSIA	Conector: 10 pines NEGRO marcado DB en la caja de fusibles en frente de la BSI. Posición (H y L): No 8 N 10
Citroen	C3 (2012-->) NoAlarm	166	n.d.	MARON	AZUL	Conector: 10 pines NEGRO marcado DB en la caja de fusibles en frente de la BSI. Posición (H y L): No 8 N 10
Citroen	C4 (2004-->) NoAlarm	165	n.d.	ROJO	AZUL	Conector: 10 pines NEGRO marcado DB en la caja de fusibles en frente de la BSI. Posición (H y L): No 8 N 10
Citroen	C5 (2008-->) NoAlarm	166	n.d.	AMARILLO	VIOLETA	Conector: 10 pines NEGRO marcado DB en la caja de fusibles en frente de la BSI. Posición (H y L): No 8 N 10
Citroen	C-CROSSER (2007-->)	114	n.d.	AZUL	VIOLETA	Conector: BLANCO 10 posiciones detrás de la cubierta pilar izquierdo. Posición (H y L): No 17 N 18
Citroen	JUMPER (2006-2012)	117	n.d.	ROSA-NEGRO	ROSA-BLANCO	Conector: 36vie Azul (parte blanca) en la parte posterior de la caja de fusibles. Posición (H y L): No 6, N. 5. NECESIDAD DE APRENDIZAJE DE COMANDO A DISTANCIA
Citroen	JUMPER (2013-->) NoAlarm	118	n.d.	Pin 1 OBDII	Pin 9 OBDII	Conectado al conector OBD2. Posición (H y L): No 1 v N 9
Citroen	JUMPY (2007-->) NoAlarm	165	n.d.	BLANCO	AZUL	Conector: 10 pines NEGRO marcado DB en la caja de fusibles en frente de la BSI. Posición (H y L): No 8 N 10
Citroen	PICASSO (2006-->) NoAlarm	165	n.d.	VERDE	AMARILLO	Conector: 10 pines NEGRO marcado DB en la caja de fusibles en frente de la BSI. Posición (H y L): No 8 N 10
Dacia	Logan (2013-->)	112	n.d.	PIN-6	PIN-14	Conectado al conector OBD2 dentro el cassette en el lado derecho pasajero. Posición (H y L): No 6 N 14
Dacia	Duster (2013-->)	112	n.d.	PIN-6	PIN-14	Conectado al conector OBD2 dentro el cassette en el lado derecho pasajero. Posición (H y L): No 6 N 14
Daihatsu	TERIOS (2006 -->)	113	n.d.	ROJO	BLANCO	Conectado al conector OBD2 bajo el salpicadero en el lado derecho de conducir. Posición (H y L): No 6 N 14
Dodge	CALIBER (2006-->)	109	201	BLANCO-NARANJA	BLANCO-ROSA	Conectado al conector de múltiples NEGRO, debajo del tablero cerca de la parte izquierda del soporte del talón.
Dodge	NITRO (2008-->) NoAlarm	139	205	BLANCO-GRIS	BLANCO-NARANJA	En el mazo de cables debajo del tablero del lado del conductor, detrás del tabique de plástico.
Fiat	500 (2007-->)	115	n.d.	AZUL	BLANCO	Conectado al conector OBD2 a la izquierda en la columna de dirección. Posición (H y L): No 1 v N 9
Fiat	BRAVO (2007-->) NoAlarm	122	n.d.	AZUL	BLANCO	Conector: 36vie Azul (parte blanca) en la parte posterior de la caja de fusibles. Posición (H y L): No 6, N. 5. NECESIDAD DE APRENDIZAJE DE COMANDO A DISTANCIA
Fiat	CROMA (2005-2007)	113	202	ROSA-NEGRO	ROSA-BLANCO	Conector: 36vie Azul (parte blanca) en la parte posterior de la caja de fusibles. Posición (H y L): No 6, N. 5.
Fiat	CROMA (2007-->)	116	202	ROSA-NEGRO	ROSA-BLANCO	Conector: 36vie Azul (parte blanca) en la parte posterior de la caja de fusibles. Posición (H y L): No 6, N. 5.
Fiat	CUBO (2010-->)	118	n.d.	AZUL	BLANCO	Conectado al conector OBD2 a la izquierda detrás de la mampara que cubre la caja de fusibles. Posición (H y L): No 1 v N 9
Fiat	DOBLO (2005-->2009) NO ALARME	123	n.d.	GRIS-NEGRO	BLANCO-VERDE	Conector: ISO posición de la radio (H y L): No 1 y N. 3.

MARCA	MODELO	ID DB17	ID-KP DB117	Can H	Can L	Notes
Fiat	DOBLO (2010-->)	118	n.d.	AZUL	BLANCO	Conectado al conector OBD2 a la izquierda detrás de la mampara que cubre la caja de fusibles. Posición (H y L): No 1 y N 9
Fiat	DUCATO (2006-2008)	117	n.d.	ROSA-NEGRO	ROSA-BLANCO	Conector: 36vie Azul (parte blanca) en la parte posterior de la caja de fusibles. Posición (H y L): No 6, N. 5. NECESIDAD DE APRENDIZAJE DE COMANDO A DISTANCIA
Fiat	DUCATO (2009-2012)	123	n.d.	ROSA-NEGRO	ROSA-BLANCO	Conector: 36vie Azul (parte blanca) en la parte posterior de la caja de fusibles. Posición (H y L): No24, N. 25.
Fiat	DUCATO (2013-->)	118	n.d.	PIN1	PIN9	Conectado al conector OBD2 a la izquierda detrás de la mampara que cubre la caja de fusibles. Posición (H y L): No 1 y N 9
Fiat	FIORINO (2008-->)	118	n.d.	AZUL	BLANCO	Conectado al conector OBD2 a la izquierda detrás de la mampara que cubre la caja de fusibles. Posición (H y L): No 1 y N 9
Fiat	FREEMONT (2011-->)	240	n.d.	Pin 6 OBDII	Pin 14 OBDII	Conectado al conector OBD II . Posición (H y L): No 6 y N. 14.
Fiat	GRANDE PUNTO (2006-->2008)	119	n.d.	ROSA-BLANCO	ROSA-NEGRO	Conector: NEGRO / AZUL 60 polos, conectado en la parte delantera de la caja de fusibles.Posición (H y L): No 54 y N. 39
Fiat	GRANDE PUNTO (2008 -->)	115	n.d.	ROSA-NEGRO	ROSA-BLANCO	Conector: NEGRO / AZUL 60 polos, conectado en la parte delantera de la caja de fusibles.Posición (H y L): No 54 y N. 39. Relacionada con el conector OBD2. Posición (H y L): No 1 y N. 9
Fiat	IDEA (2004-2005)	123	n.d.	ROSA-NEGRO	ROSA-BLANCO	Conector: 36vie Azul (parte verde) en la parte posterior de la caja de fusibles. Posición (H y L): No 6, N. 5.
Fiat	IDEA (2006-->)	123	n.d.	ROSA-NEGRO	ROSA-BLANCO	Conector: 36vie Azul (parte verde) en la parte posterior de la caja de fusibles. Posición (H y L): No 6, N. 5.
Fiat	PANDA (2003-2011)	122	n.d.	ROSA-NEGRO	ROSA-BLANCO	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14.
Fiat	PANDA (2012-->)	118	n.d.	AZUL	BLANCO	Conectado al conector OBD2 a la izquierda en la parte posterior de la caja de fusibles. Posición (H y L): No 1 y N. 9
Fiat	PUNTO (2003 -->) NO ALLARME	123	n.d.	ROSA-NEGRO	ROSA-BLANCO	Conector: AZUL clip rojo conectado al frente de la caja de fusibles detrás del volante a la izquierda de la puerta. Posición (H y L): No 27 y N. 26
Fiat	SCUDO (2007-->) NO ALLARME	165	n.d.	ROJO	AZUL	Conector: 10 pines NEGRO marcado DB en la caja de fusibles en frente de la BSI. Posición (H y L): No 8 N. 10
Fiat	SEDICI (2005-->) (KLE)	120	n.d.	ROJO	BLANCO	Conectado al conector OBD2 a la izquierda en la columna de dirección. Posición (H y L): No 6 N. 14
Fiat	SEDICI (2005-->) NO ALLARME	121	n.d.	ROJO	BLANCO	Conectado al conector OBD2 a la izquierda en la columna de dirección. Posición (H y L): No 6 N. 14
Fiat	STILO (2006-->)	122	n.d.	ROSA-NEGRO	ROSA-BLANCO	Conector: 36vie Azul (parte verde) en la parte posterior de la caja de fusibles. Posición (H y L): No 6, N. 5. NECESIDAD DE APRENDIZAJE DE COMANDO A DISTANCIA
Ford	B-MAX (2012-->)	129	n.d.	PIN-3	PIN-11	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 3, N. 11.
Ford	C-MAX (2003-2007)	127	n.d.	GRIS	AZUL	Conector: 32 vías MARON conectado en la parte inferior de la caja de fusibles en el compartimiento de guantes sata fija en el lado del pasajero. Posición (H y L): No 22 y N. 16
Ford	C-MAX (2007-->2010)	127	n.d.	GRIS	AZUL	Conector: 32 vías MARON, conectado en la parte inferior de la caja de fusible fija en el compartimiento de guantes pas asiento del pasajero-lado. Pos procedimientos (H y L): No 32 y N. 16. Oppure, collegarsi al connettore di diagnosi OBDII in basso a sinistra del volante.
Ford	C-MAX (2011 -->)	238	239	GRIS-NARANJA	VIOLETA-NARANJA	Detrás de la guantera, del lado del pasajero, en la caja de fusibles, localizar el conector verde, firmado C1, 42 vías. Posición 41 CAN H y posición 40 CAN L
Ford	CONNECT (2006-->) NO ALLARME	136	n.d.	GRIS-VIOLETA	AZUL-BLANCO	Conectado al conector OBD2. Posición (H y L): No 3, N. 11
Ford	CONNECT (2007 -->) (No Radio) NO ALLARME	124	n.d.	AZUL-BLANCO	BLANCO	Conectado al conector OBD2. Posición (H y L): N. 6 e N. 14

MARCA	MODELO	ID DB17	ID-KP DB117	Can H	Can L	Notes
Ford	FIESTA (2005-->2008)	126	n.d.	AMARILLO-ROJO	AZUL-ROJO	Conectado al conector OBD2. Posición (H y L): No 3, N. 11
Ford	FIESTA (2008 -->) NO ALLARME	129	n.d.	NARANJA-GRIS	NARANJA-ROSA	Conectado al conector OBD2. Posición (H y L): No 3, N. 11. NOTA: Ajuste el IP1 interfaz VECAN (consulte el manual de instalación)
Ford	FIESTA (2008-->)	130	n.d.	NARANJA-GRIS	NARANJA-ROSA	Conectado al conector OBD2. Posición (H y L): No 3, N. 11. NOTA: Ajuste el IP1 interfaz VECAN (consulte el manual de instalación)
Ford	FIESTA ALARM KL (2008-->)	230	n.d.	NARANJA-GRIS	NARANJA-ROSA	Conectado al conector OBD2. Posición (H y L): No 3, N. 11. NOTA: Ajuste el IP1 interfaz VECAN (consulte el manual de instalación)
Ford	FOCUS (2004-->2008)	127	n.d.	GRIS	AZUL	Conector: 32 vías MARON, conectado en la parte inferior de la caja de fusibles fijado en el cuadro de pasajeros puante lado Posición (H y L): No 32 v N. 16
Ford	FOCUS (2008 -2011) NO ALLARME	131	n.d.	GRIS	AZUL	Conectado al conector OBD2. Posición (H y L): No 3, N. 11
Ford	FOCUS (2011 -->)	238	239	GRIS-NARANJA	VIOLETA-NARANJA	Detrás de la guantera, del lado del pasajero, en la caja de fusibles, localizar el conector verde, firmado C1, 42 vías. Posición 41 CAN H v posición 40 CAN L
Ford	FUSION (2005-->)	127	n.d.	GRIS	AZUL	Conectado al conector OBD2. Posición (H y L): No 3, N. 11
Ford	GALAXY (2006-->)	128	203	GRIS-NARANJA	ROSA-NARANJA	Conector: VERDE de 76 pines, conectado a esta unidad de fusibles en el tablero de instrumentos del lado del pasajero Posición (H y L): No 42 v N. 41
Ford	KUGA (2008 - 2012)	125	n.d.	GRIS	AZUL	Conectado al conector OBD2. Posición (H y L): No 3, N. 11
Ford	KUGA (2013 -->)	238	239	GRIS-NARANJA	VIOLETA-NARANJA	Detrás de la guantera, del lado del pasajero, en la caja de fusibles, localizar el conector verde, firmado C1, 42 vías. Posición 41 CAN H v posición 40 CAN L
Ford	MONDEO (2005-2007) NO ALLARME	138	n.d.	GRIS	AZUL	Conectado al conector OBD2. Posición (H y L): No 3, N. 11
Ford	MONDEO (2007-->)	128	n.d.	GRIS-NARANJA	ROSA-NARANJA	Conectado al conector OBD2. Posición (H y L): No 3, N. 11
Ford	S-MAX (2006 -->)	128	n.d.	GRIS-NARANJA	ROSA-NARANJA	Conector: VERDE de 76 pines, conectado a esta unidad de fusibles en el tablero de instrumentos del lado del pasajero. Posición (H y L): No 42 (40) v N. 41 (50)
Ford	TRANS IT (2006 -->) NO ALLARME	134	n.d.	GRIS-NARANJA	VIOLETA-NARANJA	Conectado al conector OBD2 a la izquierda en la columna de dirección en la caja de fusibles. Posición (H y L): No 3 N. 11
Ford	TRANSIT (2006-->) (NoRadio) NO ALLARME	135	n.d.	AZUL-BLANCO	BLANCO	Conectado al conector OBD2. Posición (H y L): No 6, N. 14
Honda	ACCORD (2003-2006)	137	n.d.	MARON-ROSO	CONEXIÓN A TIERRA	Conector: 21 pines VERDE, vinculado al frente de la caja de fusibles. Posición (H y L): No 18
Honda	ACCORD (2006-2008)	137	n.d.	MARON-ROJO	CONEXIÓN A TIERRA	Conector: 21 pines VERDE, vinculado al frente de la caja de fusibles. Posición (H y L): No 18
Honda	ACCORD (2008 -->)	190	225	ROSA	AZUL	Conector: VERDE 20 vías "P" detrás de la caja de fusibles. Pin6 (CAN_H) y el pin 5 (CAN_L)
Honda	CIVIC (2005-->)	138	204	ROSA	CONEXIÓN A TIERRA	Conector: 7 Pin Green, relacionada con la llave de encendido. Posición (H y L): No 4
Honda	CR-V (2008 -->)	138	204	ROSA	CONEXIÓN A TIERRA	Conector: 20 pines BLANCO enganchado a la derecha de la caja de fusibles
Hyundai	I30 (2007-->)	141	n.d.	BLANCO	AMARILLO	Ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14
Hyundai	IX35 (2013-->)	141	n.d.	BLANCO	AMARILLO	Ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14
Iveco	DAILY (2006-2012)	122	n.d.	VIOLETA (rosa-NEGRO)	VIOLETA (rosa-BLANCO)	Conector: 36vie Azul (parte blanca) en la parte posterior de la caja de fusibles. Posición (H y L): No 6, N. 5. NECESIDAD DE APRENDIZAJE DE COMANDO A DISTANCIA
Iveco	DAILY (2013-->)	118	n.d.	PIN1	PIN9	Conectado al conector OBD2 a la izquierda detrás de la mampara que cubre la caja de fusibles. Posición (H y L): No 1 v N. 9
Jaguar	XF (2011-->)	241	242	GRIS-NARANJA	VIOLETA-NARANJA	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 3, N. 11.
Jaguar	XJ (2013-->)	250	n.d.	PIN3	PIN11	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 3, N. 11.

MARCA	MODELO	ID DB17	ID-KP DB117	Can H	Can L	Notes
Jeep	CHEROKEE (2008-2011)	139	205	BLANCO-GRIS	BLANCO-NARANJA	Mazo de cables debajo del tablero cerca del lado del conductor sobre el pedal del embrague y el umbral de plástico.
Jeep	CHEROKEE (2011-->)	243	248	BLANCO-NEGRO	BLANCO-AZUL	Cables viga bajo la dirección
Jeep	COMMANDER (2006-->)	110	200	BLANCO-NARANJA	BLANCO	Conector: 16 vías, Negro, que se encuentra en la columna de dirección. Posición (H y L): N ° 6 y N ° 7
Jeep	COMPASS (2007-->)	109	201	BLANCO-NARANJA	BLANCO	Conector: 16 vías, Negro, que se encuentra en la columna de dirección. Posición (H y L): N ° 6 y N ° 7
Jeep	GRAND CHEROKEE (2005-2010)	110	200	BLANCO-NARANJA	BLANCO	Conector: 16 vías, Negro, que se encuentra en la columna de dirección. Posición (H y L): N ° 6 y N ° 7
Jeep	GRAND CHEROKEE (2011-->)	243	248	BLANCO-GRIS	BLANCO-NARANJA	Conector: BLANCO 20 pines a la derecha del mástil Posición (H y L): # 4 y # 5
Jeep	PATRIOT (2007-->)	109	201	BLANCO-NARANJA	BLANCO-ROSA	El arnés de cables detrás de la cubierta inferior de plástico justo debajo de la columna de dirección.
Jeep	WRANGLER (2007-2008)	139	205	BLANCO-NARANJA	BLANCO	Conector: 16 vías, Negro, que se encuentra en la columna de dirección. Posición (H y L): N ° 6 y N ° 7
Jeep	WRANGLER (2008-->)	243	248	BLANCO-NEGRO	BLANCO-AZUL	Cables viga bajo la dirección
Kia	CARENS (2006-->)	141	n.d.	AZUL	ROJO	Conectado al conector OBD2. Posición (H y L): N ° 6 y N ° 14.
Kia	CARNIVAL (2006-->)	140	n.d.	AZUL	ROJO	Conector: GRIS NEGRO-42-pines conectados en frente de la caja de fusibles en la bañera. Posición (H y L): n°10 y n°1
Kia	CEED (2006-->)	141	n.d.	BLANCO	AMARILLO	Conectado al conector OBD2. Posición (H y L): N ° 6 y N ° 14.
Kia	SPORTAGE (2004-->)	141	n.d.	ROSA	BLANCO	Conectado al conector OBD2. Posición (H y L): N ° 6 y N ° 14.
Kia	AVEO (2013-->)	191	n.d.	Pin 1 OBDII	CONEXIÓN A TIERRA	Conectado al conector OBD2. Posición (H): N ° 1
Lancia	DELTA (2008 -->)	122	n.d.	AZUL	BLANCO	Conector: 36vie Azul (parte blanca) en la parte posterior de la caja de fusibles. Posición (H y L): No 6, N. 5. NECESIDAD DE APRENDIZAJE DE COMANDO A DISTANCIA
Lancia	MUSA (2004-2005)	123	n.d.	ROSA-NEGRO	ROSA-BLANCO	Conector: 36vie Azul (parte blanca) en la parte posterior de la caja de fusibles. Posición (H y L): No 6, N. 5. NECESIDAD DE APRENDIZAJE DE COMANDO A DISTANCIA
Lancia	MUSA (2007-->)	122	n.d.	AZUL	BLANCO	Conector: 36vie Azul (parte blanca) en la parte posterior de la caja de fusibles. Posición (H y L): No 6, N. 5. NECESIDAD DE APRENDIZAJE DE COMANDO A DISTANCIA
Lancia	THEMA (2011-->)	240	n.d.	Pin 6 OBDII	Pin 14 OBDII	Conectado al conector OBD II . Posición (H y L): No 6 y N. 14.
Lancia	YPSILON (2003-2007)	123	n.d.	ROSA-BLANCO	ROSA-NEGRO	Conector: 36vie Azul (parte blanca) en la parte posterior de la caja de fusibles. Posición (H y L): No 6, N. 5.
Lancia	YPSILON (2007-2010)	122	n.d.	ROSA-BLANCO	ROSA-NEGRO	Conector: 36vie Azul (parte blanca) en la parte posterior de la caja de fusibles. Posición (H y L): No 6, N. 5. NECESIDAD DE APRENDIZAJE DE COMANDO A DISTANCIA
Lancia	YPSILON (2011-->)	115	n.d.	AZUL	BLANCO	Conectado al conector OBD2 a la izquierda detrás de la mampara que cubre la caja de fusibles. Posición (H y L): No 1 y N. 9
Lancia	VOYAGER (2011-->)	243	248	BLANCO-GRIS	BLANCO-AZUL	Conector multipolar NEGRO en el pedal del freno de estacionamiento, del lado del conductor.
Land Rover	FREE LANDER 2 (2007-->) NO ALLARME	142	207	NARANJA-VIOLETA	NARANJA-GRIS	Connettore: VERDE a 76 vie connesso sul fianco destro della scatola fusibili. □ Posizione (H e L): N. 50 e N. 49
Land Rover	RANGE ROVER SPORT (2005-->) NO ALLARME	143	n.d.	BLANCO-AMARILLO	BLANCO-AZUL	Conector: GRIS-ROJO al 22 vías establecidas por detrás del umbral de la puerta del lado del conductor
Land Rover	EVOQUE (2013-->)	189	n.d.	NARANJA-GRIS	NARANJA-VIOLETA	Conector: GRIS 28 vías, a lado pasejero
Land Rover	R.R. SPORT (2013-->)	146	n.d.	Pin 3 OBDII	Pin 11 OBDII	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 3, N. 11

MARCA	MODELO	ID DB17	ID-KP DB117	Can H	Can L	Notes
Madza	5 (2005-->) NO ALLARME	144	n.d.	GRIS-NARANJA	VIOLETA-NARANJA	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 3, N. 11
Madza	3 (2013-->)	144	n.d.	Pin 6 OBDII	Pin 14 OBDII	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14.
Mercedes	A (w169 2004-2012)	145	208	MARON-ROJO	MARON	Conectado al conector NEGRO múltiples (concentrador de CAN-BUS) fija en el lado izquierdo de la unidad base situada detrás de la guantera del lado del pasajero
Mercedes	A (2013-->)	148	209	MARON-ROJO	MARON	Cableado de bajo a lado de conductor
Mercedes	CLA (2013-->)	148	209	MARON-ROJO	MARON	Cableado de bajo a lado de conductor
Mercedes	B (w245 2005-2010)	145	208	MARON-ROJO	MARON	Conectado al conector NEGRO múltiples (concentrador de CAN-BUS) fija en el lado izquierdo de la unidad base situada detrás de la guantera del lado del pasajero
Mercedes	B (w246 2011-->)	147	n.d.	VERDE-BLANCO	VERDE	El maniojo de cables debajo del umbral de lado del pasajero.
Mercedes	C (w203 2004-2007)	145	208	MARON-ROJO	MARRONE	Conéctese a la NEGRO Multi-conector (concentrador de CAN-BUS) fijado en la cubierta de plástico en el tablero del lado del conductor por encima de los pedales
Mercedes	C (w204 2007-2013)	148	209	MARON-ROJO	MARON	En el mazo de cables situados en el salpicadero a la izquierda de la rueda del lado del conductor.
Mercedes	C (w204 2007-2013)(Engine CAN BUS)	147	n.d.	VERDE-BLANCO	VERDE	En el mazo de cables situados en el salpicadero a la izquierda de la rueda del lado del conductor.
Mercedes	C (2014-->)	133	n.d.	Pin 6 OBDII	Pin 14 OBDII	Conector OBDII bajo salpicadero lado conductor
Mercedes	CLK (c209 2002-->)	145	208	MARON-ROJO	MARON	Conéctese a la NEGRO Multi-conector (concentrador de CAN-BUS) fijado en la cubierta de plástico en el tablero del lado del conductor por encima de los pedales
Mercedes	CLS (c219 2004-->)	145	208	MARON-ROJO	MARON	Conector: 10 vías, Negro, relacionada con la ECU PUERTA GRIS fija en el tablero del lado del conductor. Posición (H y L): No 10, N. 9.
Mercedes	E (w211 2002-3008)	145	208	MARON-ROJO	MARON	Conectado al conector NEGRO múltiples (concentrador de CAN-BUS) fijado en el conducto de plástico que se coloca hajo umbral de la puerta del lado del conductor
Mercedes	E (w212 2009-->)	148	209	MARON-ROJO	MARON	En el concentrador, Relay-Fuse, la comunicación interior del compartimiento del motor a la izquierda. Conector de 20 pines, 22 de color firmado OCRA. Posición 9 CAN H
Mercedes	GL (2006-->)	145	208	MARON-ROJO	MARON	Conéctese a la NEGRO Multi-conector (concentrador de CAN-BUS) ponerse detrás de la guantera del lado del pasajero
Mercedes	GLK (X204 2009 -->)	148	208	MARON-ROJO	MARON	En el concentrador, Relay-Fuse, la comunicación interior del compartimiento del motor a la izquierda. Conector de 20 pines, 22 de color firmado OCRA. Posición 9 CAN H
Mercedes	ML (w164 2005-->)	145	208	MARON-ROJO	MARON	Conéctese a la NEGRO Multi-conector (concentrador de CAN-BUS) ponerse detrás de la guantera del lado del pasajero
Mercedes	R (w251 2006-->)	145	208	MARON-ROJO	MARON	Conéctese a la NEGRO Multi-conector (concentrador de CAN-BUS) ponerse detrás de la guantera del lado del pasajero
Mercedes	S (w221 2005-->)	149	n.d.	MARON-ROJO	MARON	Conéctese a la NEGRO Multi-conector (concentrador de CAN-BUS) ponerse detrás de la guantera del lado del pasajero
Mercedes	SLK (w171 2004-->)	145	208	MARON-ROJO	MARON	Connettore: NEGRO a 10 vie connesso alla centralina GRIGIA GATEWAY fissata sotto il cruscotto lato guida. Posizione (H e L): N. 10 e N. 9.
Mercedes	SPRINTER (2006-2010)	145	208	MARON-ROJO	MARON	Conéctese a la NEGRO Multi-conector (concentrador de CAN-BUS) unido a la izquierda de la columna de dirección cerra de la caja de fusibles
Mercedes	SPRINTER (2010-->)	145	208	MARON-ROJO	MARON	Conéctese a la NEGRO Multi-conector (concentrador de CAN-BUS) unido a la izquierda de la columna de dirección cerra de la caja de fusibles
Mercedes	VIANO (2005-->)	145	208	MARON-ROJO	MARON	Conéctese a la NEGRO Multi-conector (concentrador de CAN-BUS) ponerse detrás de la guantera del lado del pasajero

MARCA	MODELO	ID DB17	ID-KP DB117	Can H	Can L	Notes
Mercedes	VITO (2003-->)	145	208	MARON-ROJO	MARON	Conéctese a la NEGRO Multi-conector (concentrador de CAN-BUS) ponerse detrás de la guantera del lado del pasajero
Mini	CLUBMAN (2008-->)	104	197	NARANJA-VERDE	VERDE	Arnés, presente a la derecha, en el pilar del lado del pasajero, cerca de la bisagra de la puerta.
Mini	COOPER (2007-->)	104	197	NARANJA-VERDE	VERDE	Conector: radio Quadlock. Posición (H y L): No 11, N. 9. Este cable de alimentación a la derecha de la caja de fusibles en el umbral de la puerta de pasajeros
Mini	COOPER S (2010 -->)	104	197	NARANJA-VERDE	VERDE	Conector: radio Quadlock. Posición (H y L): No 11, N. 9. Este cable de alimentación a la derecha de la caja de fusibles en el umbral de la puerta de pasajeros
Mitsubishi	COLT (2004-->) NO ALLARME	151	n.d.	ROJO-AMARILLO	NEGRO-AMARILLO	Conectado a la derecha OBD2 en la columna de dirección. Posición (H y L): No 6 N. 14
Mitsubishi	GRANDIS (2004-->) NO ALLARME	152	n.d.	VERDE-ROJO	BLANCO-NEGRO	Conectado a la derecha OBD2 en la columna de dirección. Posición (H y L): No 6 N. 14
Mitsubishi	L200 (2006-->) NO ALLARME	153	n.d.	ROJO-AZUL	NEGRO-AZUL	Conectado a la derecha OBD2 en la columna de dirección. Posición (H y L): No 6 N. 14
Mitsubishi	OUTLANDER (2007-->)	108	210	VERDE-ROJO	AZUL-GRIS	Conector: BLANCO 20 pines conectado al controlador de la caja superior negro montado verticalmente detrás de los pasajeros. Posición (H y L): No 10 N. 9
Mitsubishi	PAJERO (2007-->) NO ALLARME	152	n.d.	VERDE	AMARILLO-NEGRO	Conectado al conector OBD2 a la derecha de la columna de dirección. Posición (H y L): No 3 N. 11
Nissan	CABSTAR (2008-->)	159	211	AZUL	ROSA	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14.
Nissan	JUKE (2010-->)	156	n.d.	OBD2-Pin 6	OBD2-Pin 14	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14.
Nissan	MICRA (2005-->)	157	n.d.	AZUL	ROSA	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14.
Nissan	NAVARA (2005-->)	154	212	AZUL	ROSA	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14.
Nissan	NOTE (2006-->) (KLE)	155	n.d.	AZUL	AMARILLO	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14.
Nissan	NOTE (2006-->)	157	n.d.	AZUL	AMARILLO	Conectado al conector OBD2 a la izquierda en la columna de dirección. Posición (H y L): No 6 N. 14
Nissan	PATHFINDER (2005-->) (KLE)	158	n.d.	AZUL	ROSA	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14.
Nissan	QASHQAI (2007-->)	156	n.d.	AZUL	ROSA	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14.
Nissan	X-TRAIL (2004-2007) NO ALLARME	172	n.d.	BLANCO	ROJO	Conector: 40 vías BLANCO vinculado detrás del panel de instrumentos en el centro del salpicadero. Posición (H y L): No 22 N. 21
Opel	ANTARA (2006-->)	107	199	VERDE	CONEXIÓN A TIERRA	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 1.
Opel	ASTRA (2004-2007)	162	213	VERDE	CONEXIÓN A TIERRA	Conector: 102 pines, GRIS NEGRO umbral fijo detrás del conductor. Posición (H y L): No 5
Opel	ASTRA (2007-->2010)	162	213	VERDE	CONEXIÓN A TIERRA	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 1.
Opel	ASTRA (2010-->)	192	236	VERDE	CONEXIÓN A TIERRA	Los cables de la red han sido identificados en la CAN Pin1 (Canh) y el pin4 o el pin 5 (tierra) del sitio del conector OBD II en la guantera
Opel	CORSA (2006-->)	161	214	VERDE	CONEXIÓN A TIERRA	Conector: 60 pines, NEGRO fija en la parte frontal de la caja de fusibles. Posición (H y L): No 54 O bien relacionada con la ubicación del conector OBD2 (H y L): No 1
Opel	GT (2007-->) NO ALLARME	163	n.d.	VERDE	CONEXIÓN A TIERRA	Connessi al connettore OBD2
Opel	INSIGNA (2009-->)	191	235	VERDE	CONEXIÓN A TIERRA	Posizione (H e L): N. 1
Opel	INSIGNA SW (2009-->)	229	236	VERDE	CONEXIÓN A TIERRA	Los cables de la red han sido identificados en la CAN Pin1 (Canh) y el pin4 o el pin 5 (tierra) del sitio del conector OBD II en la guantera
Opel	MERIVA (2004-2007) NO ALLARME	164	n.d.	VERDE	BLANCO	Los cables de la red han sido identificados en la CAN Pin1 (Canh) y el pin4 o el pin 5 (tierra) del sitio del conector OBD II en la guantera
Opel	MERIVA (2007-->) NO ALLARME	164	n.d.	VERDE	BLANCO	Conector: 51 vías, GRIS, juego detrás del umbral de la puerta del conductor Posición (H y L): No 4 y N. 44
Opel	MERIVA (2007-->) NO ALLARME	164	n.d.	VERDE	BLANCO	Conector: 51 vías, GRIS, juego detrás del umbral de la puerta del conductor Posición (H y L): No 4 y N. 44

MARCA	MODELO	ID DB17	ID-KP DB117	Can H	Can L	Notes
Opel	MOKKA (2012-->)	229	235	VERDE	CONEXIÓN A TIERRA	Conector: BLUE 27-VIAS de bajo el tablero, del lado del conductor. Posición (H): N.º 22 Y Pin 1 OBDII
Opel	MOVANO (2003-->) NO ALLARME	173	n.d.	VERDE	NEGRO	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14.
Opel	SIGNUM (2003-->)	160	215	VERDE	CONEXIÓN A TIERRA	Conector: 102 pines, GRIS NEGRO, travesaño fijo detrás del conductor. Posición (H y L): No 97
Opel	VECTRA (2002-2005)	160	215	VERDE	CONEXIÓN A TIERRA	Conector: 102 pines, GRIS NEGRO, travesaño fijo detrás del conductor. Posición (H y L): No 97
Opel	VECTRA (2005-->)	160	215	VERDE	CONEXIÓN A TIERRA	Conector: 102 pines, GRIS NEGRO, travesaño fijo detrás del conductor. Posición (H y L): No 97
Opel	VIVARO (2006-->) NO ALLARME	173	n.d.	ROJO-VIOLETA	BLANCO-ROJO	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14.
Opel	ZAFIRA (2005-2007)	162	213	VERDE	CONEXIÓN A TIERRA	Conector: 102 pines, GRIS NEGRO, travesaño fijo detrás del conductor. Posición (H y L): No 50
Opel	ZAFIRA (2012-->)	162	213	VERDE	CONEXIÓN A TIERRA	Conector: BLUE 27-VIAS de bajo el tablero, del lado del pasajero Posición (H): N.º 22
Peugeot	207 (2006-->) NoAlarm	165	n.d.	ROJO	AZUL	Conector de 10 pines, Negro, marcados PB, en la parte frontal de la caja de fusibles BSI.Posición (H y L): No 8, N. 10.
Peugeot	3008 (2009-->)	166	n.d.	AMARILLO	BEIGE	Conector de 10 pines, Negro, marcados PB, en la parte frontal de la caja de fusibles BSI.Posición (H y L): No 8, N. 10.
Peugeot	307 (2005-->) NoAlarm	165	n.d.	ROJO	AZUL	Conector de 10 pines, Negro, marcados PB, en la parte frontal de la caja de fusibles BSI.Posición (H y L): No 8, N. 10.
Peugeot	308 (2007-->) NoAlarm	166	n.d.	ROJO	BLANCO	Conector de 10 pines, Negro, marcados PB, en la parte frontal de la caja de fusibles BSI.Posición (H y L): No 8, N. 10.
Peugeot	308 (2008-->) NoAlarm	166	n.d.	BLANCO (Beige)	ROJO	Conector de 10 pines, Negro, marcados PB, en la parte frontal de la caja de fusibles BSI.Posición (H y L): No 8, N. 10.
Peugeot	407 (2004-->) NoAlarm	165	n.d.	ROJO	AZUL	Conector de 10 pines, Negro, marcados PB, en la parte frontal de la caja de fusibles BSI.Posición (H y L): No 8, N. 10.
Peugeot	508 (2011-->)	246	n.d.	AMARILLO	VERDE	Hilo Amarillo, posición 25, y hilo VERDE, posición 23, en el conector azul de 60 vías EPB parte inferior del salpicadero del conductor
Peugeot	5008 (2010-->)	166	n.d.	AMARILLO	BEIGE	Conector de 10 pines, Negro, marcados PB, en la parte frontal de la caja de fusibles BSI.Posición (H y L): No 8, N. 10.
Peugeot	BOXER (2006-2012)	117	n.d.	ROSA-NEGRO	ROSA-BLANCO	Conector: 36vies Azul (parte blanca) en la parte posterior de la caja de fusibles. Posición (H y L): No 6, N. 5. NECESIDAD DE APRENDIZAJE DE COMANDO A DISTANCIA
Peugeot	BOXER (2013-->)	118	n.d.	NARANJA-NEGRO	BLANCO-NEGRO	Conectado al conector OBD2 a la izquierda detrás de la mampara que cubre la caja de fusibles. Posición (H y L): No 1 y N.º 9
Peugeot	EXPERT (2007-->) NoAlarm	165	n.d.	ROJO	AZUL	Conector de 10 pines, Negro, marcados PB, en la parte frontal de la caja de fusibles BSI.Posición (H y L): No 8, N. 10.
Peugeot	RANCH (2003-->) NoAlarm	167	n.d.	VERDE	MARON	Conector: 40 pines, negro, marcado NOIR caja de fusibles del PE se encuentra en la parte delantera de la partida del balance se encuentra en el lado del conductor el tablero a la izquierda del volante. Posición (H y L): No 2, N. 4.
Porsche	CAYENNE (2003-->2010)	188	223	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 10 vías, MARON, conectado a la unidad de control en el tablero del lado del conductor.
Porsche	CAYENNE (2010-->)	231	234	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector azul, 52 vías, debajo del tablero, del lado del conductor por encima del túnel de transmisión. Posición 42 CAN H Posición 34 CAN L
Porsche	CAYMAN (2005 -->)	168	216	AMARILLO	NEGRO	Cableado, salida porta pasejero
Porsche	GT3 (2011-->)	168	216	AMARILLO	NEGRO	Cableado, salida porta de conductor
Porsche	MACAN (2014-->)	231	234	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: MARON CLARO 16 vías, a bajo del salpicadero lado conductor, serca del pedal de embrage. Position (H et L): N.º 15 et N.º 14

MARCA	MODELO	ID DB17	ID-KP DB117	Can H	Can L	Notes
Porsche	PANAMERA (2011-->)	231	234	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector azul, 52 vías, debajo del tablero, del lado del conductor por encima del túnel de transmisión. Posición (H y L): No 6, N. 14.
Renault	CLIO (2005-2012) NO ALLARME	170	n.d.	BLANCO	MARON	Conectado a la derecha OBD2 en la columna de dirección. Posición (H y L): No 6, N. 14.
Renault	CLIO IV (2013-->)	112	n.d.	Pin 6 OBDII	Pin 14 OBDII	Relié sur le connecteur OBD2 Position (H et L): N. 6, N. 14.
Renault	GRAND MODUS (2008 -->) NO ALLARME	170	n.d.	NARANJA	MARON	Conectado a la derecha OBD2 en la columna de dirección. Posición (H y L): No 6, N. 14.
Renault	KANGOO (2008-->) NO ALLARME	170	n.d.	NARANJA	MARON	Connessi al connettore di diagnosi OBD2 presente sotto ad una copertura plastica nel tunnel centrale a fianco della presa accendisigari. Posición (H y L): No 6, N. 14.
Renault	KOLEOS (2008 -->) NO ALLARME	155	n.d.	AZUL	ROSA	Conectado a la derecha OBD2 en la columna de dirección. Posición (H y L): No 6, N. 14.
Renault	LAGUNA II (2005-2007) NO ALLARME	174	n.d.	BLANCO	MARON	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14.
Renault	LAGUNA III (2008-->) NO ALLARME	171	n.d.	BLANCO	MARON	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14.
Renault	MASCOTT (2005-->) NO ALLARME	173	n.d.	BLANCO	MARON	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14.
Renault	MASTER (2003-->) NO ALLARME	173	n.d.	BLANCO	MARON	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14.
Renault	MASTER (2014-->) no allarme	192	n.d.	PIN-6	PIN-14	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14.
Renault	MEGANE (2002-->) NO ALLARME	170	n.d.	BLANCO	MARON	Conectado a la derecha OBD2 en la columna de dirección. Posición (H y L): No 6, N. 14.
Renault	MODUS (2004-2007) NO ALLARME	170	n.d.	BLANCO	MARON	Conectado a la derecha OBD2 en la columna de dirección. Posición (H y L): No 6, N. 14.
Renault	MODUS (2007-->) NO ALLARME	170	n.d.	NARANJA	MARON	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14.
Renault	NEW MEGANE (2008 -->) NO ALLARME	171	n.d.	BLANCO	MARON	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14.
Renault	NEW TWINGO (2007-->) NO ALLARME	169	n.d.	BLANCO	MARON	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14.
Renault	SCENIC (2006-->) (KLE) NO ALLARME	170	n.d.	BLANCO	MARON	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14.
Renault	TRAFIC (2003-->) NO ALLARME	173	n.d.	VIOLETA	BLANCO	Conectado a la derecha OBD2 en la columna de dirección. Posición (H y L): No 6, N. 14.
Renault	XMOD Scenic (2012-->)	171	n.d.	BLANCO	MARON	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14.
Renault	Scenic (2014-->)	171	n.d.	AZUL-BLANCO	VERDE-MARON	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 6, N. 14.
Saab	93 (2003-->))	175	217	VERDE	CONEXIÓN A TIERRA	Conector: 102 pines, GRIS, que se encuentra por debajo del umbral, el conductor. Posición (H y L): No 8.
Saab	93 SPORT HATCH (2003 -->)	175	217	VERDE	CONEXIÓN A TIERRA	Conector: 102 pines, GRIS, que se encuentra por debajo del umbral, el conductor. Posición (H y L): No 8.
Saab	95 (2006-->) NO ALLARME	176	n.d.	VERDE	BLANCO	Haz des cables entre el controlador de blanco bajo el tablero del lado del conductor.
Seat	ALTEA XL (2006-->))	185	221	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 12 vías, NEGRO firmado G conectado a la unidad negro fijadas en el tablero de instrumentos del lado del conductor. Posición (H y L): No 8, N. 7.
Seat	ALTEA (5P 2005-->))	185	221	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 12 vías, NEGRO firmado G conectado a la unidad negro fijadas en el tablero de instrumentos del lado del conductor. Posición (H y L): No 8, N. 7.
Seat	CORDOBA (2002-->))	187	222	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 18 vías, firmado NEGRO "XS 2" conectado a la unidad fijada en el tablero del lado del conductor. Posición (H y L): No 12, N. 9.

MARCA	MODELO	ID DB17	ID-KP DB117	Can H	Can L	Notes
Seat	IBIZA (2002-->2008)	187	222	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 18 vías, firmado NEGRO "XS 2 " conectado a la unidad fijada en el tablero del lado del conductor. Posición (H y L): No 12 N 9
Seat	IBIZA (2008-->)	193	237	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector BLANCO 42 vías, bajo del la caja des fusibles. Posición (H et L): N. 20 e N. 21.
Seat	LEON (1P 2005-2012)	185	221	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 12 vías, NEGRO firmado G conectado a la unidad negro fijadas en el tablero de instrumentos del lado del conductor. Posición (H y L): No 8 N 7
Seat	LEON (2013-->)	248	n.d.	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector NEGRO, 73-pin, marcada C, la unidad de control negro bajo el tablero del lado del conductor.
Seat	TOLEDO (2005-->)	185	221	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 12 vías, NEGRO firmado G conectado a la unidad negro fijadas en el tablero de instrumentos del lado del conductor. Posición (H y L): No 8 N 7
Skoda	FABIA (2007-->)	187	222	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 18 vías, firmado NEGRO "XS 2 " conectado a la unidad fijada en el tablero del lado del conductor. Posición (H y L): No 12 N 9
Skoda	OCTAVIA (2004-2012)	185	221	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 12 vías, NEGRO firmado G conectado a la unidad negro fijadas en el tablero de instrumentos del lado del conductor. Posición (H y L): No 8 N 7
Skoda	OCTAVIA 3 (2013-->)	248	n.d.	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Cables en el lado izquierdo de la vertical, posición lateral del conductor
Skoda	RAPID (2013-->)	187	222	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector de tras del al radio
Skoda	ROOMSTER (2006-->)	187	222	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 18 vías, firmado NEGRO "XS 2 " conectado a la unidad fijada en el tablero del lado del conductor. Posición (H y L): No 12 N 9
Skoda	SUPERB (2002-->)	186	n.d.	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 10 vías, NEGRO fija en el soporte situado detrás del umbral de la puerta del lado del conductor. Posición (H y L): No 2 N 3
Smart	FORTWO (2000-2007) NO ALLARME	177	n.d.	MARON-ROJO	BLANCO-NEGRO	Conector: 18-pines, juego detrás del panel de instrumentos. Posición (H y L): No 14, N. 16.
Smart	FORTWO (2007-->) NO ALLARME	150	n.d.	VERDE-BLANCO	VERDE	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): N ° 6 y N ° 14.
SSanyong	ACTYON (2007-->) NO ALLARME	178	n.d.	MARON-NEGRO	NEGRO-VERDE	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): N ° 6 y N ° 14.
SSanyong	KYRON (2005-2007) NO ALLARME	178	n.d.	MARON-NEGRO	NEGRO-VERDE	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): N ° 6 y N ° 14.
SSanyong	KYRON (2007-->) NO ALLARME	178	n.d.	MARON-NEGRO	NEGRO-VERDE	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): N ° 6 y N ° 14.
SSanyong	RODIUS (2005-->) NO ALLARME	178	n.d.	MARON-NEGRO	NEGRO-VERDE	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): N ° 6 y N ° 14.
Subaru	LEGACY (2004-->)	179	218	ROSA	VIOLETA	Conector: GRIS / AZUL esta debajo del salpicadero en el lado del conductor del freno de pedal. Posición (H y L): No 2 N 3
Subaru	TRIBECA (2006-->) NO ALLARME	180	n.d.	ROSA (Azzurro)	VIOLETA (ROJO)	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): N ° 6 y N ° 14. Unidad montada verticalmente en el tablero de instrumentos entre los frenos del lado del conductor del pedal y el pedal de freno.
Suzuki	GRAND VITARA (2007-->) NO ALLARME	121	n.d.	ROJO	BLANCO	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): N ° 6 y N ° 14.
Suzuki	S X-4 (2005-->) NO ALLARME	121	n.d.	ROJO	BLANCO	Conectado al conector OBD2 a la izquierda en la columna de dirección. Posición (H y L): No 6 N 14
Suzuki	SPLASH (2008 -->) NO ALLARME	121	n.d.	ROJO-NEGRO	BLANCO-NEGRO	Conectado al conector OBD2 a la izquierda en la columna de dirección. Posición (H y L): No 6 N 14
Toyota	AURIS (2007-2012) (KLE)	181	n.d.	VERDE	BLANCO	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): N ° 6 y N ° 14.
Toyota	AURIS HSD (2013-->)	249	n.d.	Pin 3 OBDII	Pin 11 OBDII	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): N ° 6 y N ° 14.
Toyota	PRIUS (2004 -->2009) NO ALLARME	182	n.d.	NEGRO	BLANCO	Conectado al conector OBD2 a la izquierda en la columna de dirección. Posición (H y L): No 6 N 14
Toyota	RAV4 (2006-->)	181	219	ROSA	BLANCO	Conector: 32 vías, BLANCO, la unidad de control, 4WD montado verticalmente en la parte inferior izquierda del pasajero tronco. Posición (H y L): No 14 N 16
Toyota	YARIS (2006-->) (KLE)	181	n.d.	VIOLETA	BLANCO	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): N ° 6 y N ° 14.

MARCA	MODELO	ID DB17	ID-KP DB117	Can H	Can L	Notes
Volkswagen	CADDY 3 (2K 2004-->)	185	221	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 12 vías, NEGRO firmado G conectado a la unidad negro fijadas en el tablero de instrumentos del lado del conductor. Posición (H y L): No 8 N 7
Volkswagen	CRAFTER (2006-->)	145	208	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conectado al conector NEGRO múltiples (concentrador de CAN-BUS) unido a la izquierda del tablero de instrumentos del lado del conductor, detrás de la cubierta de plástico
Volkswagen	EOS (1F 2006-->)	185	221	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 12 vías, NEGRO firmado G conectado a la unidad negro fijadas en el tablero de instrumentos del lado del conductor. Posición (H y L): No 8 N 7
Volkswagen	GOLF V (1K 2003-->)	185	221	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 12 vías, NEGRO firmado G conectado al controlador conjunto negro debajo del tablero del lado del conductor
Volkswagen	GOLF PLUS (1K 2005-->)	185	221	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 12 vías, NEGRO firmado G conectado al controlador conjunto negro debajo del tablero del lado del conductor
Volkswagen	GOLF VII (2013-->)	248	n.d.	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector NEGRO, 73-pin, marcada C, la unidad de control negro bajo el tablero del lado del conductor.
Volkswagen	JETTA 3 (1K 2005-->)	185	221	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 12 vías, NEGRO firmado G conectado a la unidad negro fijadas en el tablero de instrumentos del lado del conductor. Posición (H y L): No 8 N 7
Volkswagen	NEW BEETLE (2002-->)	186	n.d.	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 23 pines, AZUL, conectado en el salpicadero a la izquierda del conductor de la columna de dirección. Posición (H y L): No 8 N 7
Volkswagen	PASSAT (3B 2000-2005)	186	n.d.	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 10 vías, Negro, fija en el soporte situado detrás del umbral de la puerta del lado del conductor. Posición (H y L): No 2 N 3
Volkswagen	PASSAT (3C 2005-2010)	185	221	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 12 vías, NEGRO firmado G conectado al controlador conjunto negro debajo del tablero del lado del conductor
Volkswagen	PASSAT (3G 2011-->)	185	186	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 12 vías, NEGRO firmado G conectado al controlador conjunto negro debajo del tablero del lado del conductor
Volkswagen	POLO 7 (9N 2005-->2009)	187	222	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 18 vías, Negro, firmado XS 2 conectado a la unidad fijada en el tablero del lado del conductor. Posición (H y L): No 12 N 9
Volkswagen	POLO 8 (2009-->)	193	237	NARANJA-NEGRO	NARANJA-MARON	Los cables de la red CAN, se han identificado en pin9 (Canh) y PIN10 (CANL) Quadlock conector de la radio.
Volkswagen	T5 (2003-->)	187	222	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 18 vías NEGRO firmado G conectado a la unidad negro fijadas en el tablero de instrumentos del lado del conductor. Posición (H y L): No 7 N 1
Volkswagen	TIGUAN (2007 -->)	185	221	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Conector: 12 vías, NEGRO firmado G conectado al controlador conjunto negro debajo del tablero del lado del conductor
Volkswagen	TOUAREG (2007-->2010)	188	223	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Arnés de cables, que alimenta los servicios trasera, detrás del umbral de la puerta del lado del conductor, en el pedal de freno
Volkswagen	TOUAREG (2010-->)	231	234	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Arnés de cables, que alimenta los servicios trasera, detrás del umbral de la puerta del lado del conductor, en el pedal de freno
Volkswagen	TOUAREG (7L 2003-2007)	188	223	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Arnés de cables, que alimenta los servicios trasera, detrás del umbral de la puerta del lado del conductor, en el pedal de freno
Volkswagen	TOUAREG (7L 2003-2007) Importazione	224	n.d.	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Arnés de cables, que alimenta los servicios trasera, detrás del umbral de la puerta del lado del conductor, en el pedal de freno
Volkswagen	TOURAN (1T 2003-->)	185	221	NARANJA-VERDE	NARANJA-MARON	Arnés de cables, que alimenta los servicios trasera, detrás del umbral de la puerta del lado del conductor, en el pedal de freno
Volvo	C30 (2006-->) NO ALLARME	183	n.d.	ROJO-GRIS	ROJO-AZUL	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 3, N. 11.
Volvo	S60 (2004-->)	184	220	BLANCO	VERDE	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 3, N. 11.
Volvo	S80 (2006-->)	142	207	GRIS-NARANJA	NARANJA-VIOLETA	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 3, N. 11.
Volvo	V50 (2004-2007)	183	n.d.	GRIS-ROJO	AZZURRO-ROJO	Conector: 32 vías, Maron, fijado en esta unidad en el tronco del lado del pasajero. Posición (H y L): No 30, N. 15.
Volvo	V50 (2008-->)	183	n.d.	GRIS-ROJO	AZZURRO-ROJO	Conector: 32 vías, Maron, fijado en esta unidad en el tronco del lado del pasajero. Posición (H y L): No 30, N. 15.
Volvo	V70 (2004--2007)	184	220	BLANCO	VERDE	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 3, N. 11.
Volvo	V70 (2007-->)	245	n.d.	BLANCO	VERDE	Relacionada con ubicación del conector OBD2 (H y L): No 3, N. 11.

[illegible]